

Индикация - цифера, реле давления и температуры

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череловец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93



Pressostati e termostati con indicazione locale

Indicating - dial, pressure and temprature switch

Realizzati per ottenere con sicurezza la regolazione automatica di fluidi su circuiti idraulici, oleodinamici e fluidici in generale.

Designed for automatic control of hydraulic and industrial processes.

CARATTERISTICHE STANDARD

Fermi di inizio e fine corsa: in corrispondenza del 10% e del 75% circa del valore di fondo scala.

Differenziale: fisso tra intervento in salita ed intervento in discesa, 1/20 del valore di fondo scala $\pm 10\%$.

Regolazione: con manopola fissa oppure asportabile da precisare in sede d'ordinazione.

Grado di protezione: IP44, optional P55

STANDARD SPECIFICATIONS

Internal stops: at 10% and 75% (ca.) of full scale value.

Differential: fixed, 1/20 of full scale $\pm 10\%$.

Settings: with fix key on dial, on request available a removable key (specify CH).

Protection class: IP44, option IP55

CARATTERISTICHE ELETTRICHE DEL MICROINTERRUTTORE / ELECTRICAL MICROSWITCH'S FEATURES

Circuito elettrico / Electrical circuit	Tensione / Voltage max.	Intensità corrente - Current amperes max.
Induttivo / Inductive	28 V-DC / 250 V-AC	3 A / 5 A
Resistivo / Resistive	28 V-DC / 250 V-AC	5 A / 5 A

Cavo elettrico sezione 0,5 mm² (2,5 A max)
Electrical wire section 0,5 mm² (2,5 A max)

RELE AUSILIARIO / SLAVE RELAY

Da adottarsi quando l'apparecchio deve comandare un circuito di potenza superiore a quella propria del micro interruttore; il relè è escluso dalla fornitura.

To be used when instruments has to control a circuit with higher rating than microswitch. This relay is not included in the supply.

COLLEGAMENTI E SCHEMI ELETTRICI / ELECTRICAL PLANE AND CONNECTION

	1S	2M	2S	4M	1D
					
Alimentazione / Supply	Bleu / Blue	Bleu / Blue	Bleu / Blue	Bleu / Blue	Bleu / Blue
Max	-	Marrone / Brown	Nero / Black	Nero / Black	Nero / Black
Min	Marrone / Brown	-	-	-	Marrone / Brown
Terra / Earth	Giallo-Verde / Yellow-Green	Giallo-Verde / Yellow-Green	Giallo-Verde / Yellow-Green	Giallo-Verde / Yellow-Green	Giallo-Verde / Yellow-Green

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Con cavo quadripolare assicurato alla cassa con pressacavo; lo strumento è collegato a terra come previsto da norme CEI.

Per altre caratteristiche tecniche consultare il nostro catalogo alle voci: MB800-MB400-TM800-TM400-MM900-MBS860-M1000-MD1200.

Aggiungere dopo il codice del modello prescelto ZH1 per esecuzione con un microinterruttore oppure ZH2 per esecuzione con due microinterruttori SPDT
Esempio: MB801 ZH1.

OPTIONAL

Movimento con doppio microswitch.

Collegamento elettrico con connettore DIN 43650.

ELECTRICAL CONNECTION

Quadripolar cable fixed to the case with a cable gland; connection earth according to CEI specifications.

For additional information, please consult our catalogue: MB 800-MB400-TM800-TM400-MM900-MBS860-MS1000-MD1200.

Following model code add cod. ZH1 for one microswitch SPDT or ZH2 for two microswitch SPDT.

Example MB801 ZH1.

OPTIONS

Movement with one or two microswitches.

Electrical connection with connector DIN 43650.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93